

# Uso, Cura & Conservazione dei prodotti Uretano

## Instruzioni

### Al Ricevimento del Prodotto

- Si prega di controllare il prodotto per assicurarsi che il materiale d'imballaggio (dove applicabile anche telo di plastica protettivo) e' intatto, e che il prodotto puo' essere sbloccato facilmente dal telo di protezione o dal pacco foderato in cera.
- Si prega di non buttare il telo di plastica protettivo. Se il prodotto viene tolto dal pacco originale per essere immagazzinato, si prega di mantenere sempre il prodotto avvolto nel telo di protezione.
- Si prega di non lasciar che il prodotto sia a contatto con se stesso sia durante la sua conservazione che durante il suo uso. Questo potrebbe far si che il prodotto si incolli a se stesso e puo' facilmente essere danneggiato nei tentativi di separazione.

### Conservazione

Si prega di conservare il prodotto in un luogo fresco secco e fuori la luce diretta del sole.

Evitare:

- Temperature al di sopra di 120°F (49°C).
- Prolungato contatto con eccessiva umidita' (80-100%).
- Prolungato contatto alla luce diretta del sole (Non applicabile hai seguenti prodotti Copritombino Drive-Over PIG® DRAINBLOCKER® Drain Cover, Argine PIG® LEAKBLOCKER e Copritombino Drive-Over PIG® con DuPont Elvaloy).
- Contatto con vapori chimici.

### Uso

- Si prega di ispezionare il prodotto mensilmente per assicurarsi che e' in condizioni utilizzabili.
- Non permetta che il prodotto si ritrovi a contatto con se stesso durante le procedure anti sversamento. Per esempio: si prega di non portare il DrainBlocker ripiegato con le parti viscosi in contatto con se stesse.

- Si prega di non utilizzarlo con prodotti chimici incompatibili o prodotti chimici che non sono elencati sul manuale di compatibilita' prima di analisi precedenti. Anche se il prodotto puo' apparire che opera in modo soddisfacente, se si usa con prodotti chimici incompatibili si rischia di danneggiare il prodotto e prevenire il riutilizzo. Campioni di uretano sono disponibili per analisi/testing.
- Rilasciare il prodotto sopra una superficie pulita e asciutta/secca. Se la superficie e' sporca, oleosa o bagnata, non si otterra' un fissaggio/sigillo adeguato.
- Se si lascia in applicazione qualsiasi prodotto uretano della New Pig per tanto tempo aumenta la probabilita' che il blocker si attacchi alla superficie dove e' stato rilasciato. Questo puo' rendere difficile rimuovere il blocker o causare danni al blocker o alla superficie.
- Quando si rimuove il prodotto dalla superficie, si prega di evitare strappi e lacerazioni del materiale. Sollevate il prodotto lentamente tenendo d'occhio eventuali distenzioni/allungamenti o altri segni che il prodotto sia incollato alla superficie e potrebbe rompersi/strapparsi/lacerarsi. Si prega di utilizzare una spatula o uno strumento di simile applicazione per allentare il prodotto dalla superficie.
- Si prega di sempre pulire completamente/a fondo tutto lo sporco, detriti e i residui dello sversamento dal prodotto con acqua tiepida e saponata prima di immagazzinare il prodotto. Si prega di utilizzare sempre il telo di plastica protettivo per prevenire che il prodotto si ritrovi a contatto con se stesso o con il contenitore di stoccaggio. Se il telo di plastica e' danneggiato o e' stato buttato via, si prega di utilizzare un telo di polietilene di 4 mil (.10mm) to 6 mil (.15mm) in spessore.
- Si prega di non appendere il prodotto da un lato o drappeggiarlo sopra qualcosa. Conviene lasciarlo asciugare all'aria sopra una superficie piatta e lasciando la parte viscosa/appiccicosa in su. Dopo di che si prega di attentamente pulire/asciugare con un panno morbido prima di rimetterlo in magazzino.



**New Pig**

**newpig.it**

Numero Verde: **800 874 601**

Europa: **+31 (0)76 596 92 50**

Email: **pigpost@newpig.com**

PIG, PIG logo sono marchi registrati nella USA e altre nazioni. Visitate [tm.newpig.com](http://tm.newpig.com) per ulteriori informazioni.

1096