



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Numero Articolo	: MAT351
Nome Articolo	: PIG® HazMat Tampone assorbente per prodotti chimici in scatola dispenser
Assorbe	: Acidi, caustici e liquidi sconosciuti
Contenuto/Imballaggio	: 100 Tamponi / scatola dispenser
Colore Prodotto	: Rosa
Dimensioni	: 25 cm x 33 cm
Composizione	: 100% polipropilene
Assorbenza	: 37,1 Litri / scatola dispenser
Peso per Imballaggio	: 3,6 Kg

Descrizione

- Assorbe rapidamente sversamenti di sostanze chimiche. I tamponi PIG® HAZ-MAT sono appositamente trattati per assorbire concentrazioni elevate di acidi, sostanze caustiche e fluidi di composizione ignota meglio di ogni altro assorbente disponibile in commercio.
- Otto strati di polipropilene al 100% incollati termicamente tra loro fanno del tampone PIG® il tampone più robusto presente sul mercato; non si strappa, lacera o sfilaccia anche se saturo.
- L'esclusivo design gofrato accelera la propagazione del liquido assorbito lungo il tampone, semplificando le operazioni di pulizia.
- Struttura a fibre sottili, altamente assorbenti, non lascia traccia dei liquidi o residui di fibre.
- Assorbe e trattiene la maggior parte degli acidi, sostanze caustiche e fluidi di composizione ignota.

NOTA

: HAZ-MAT: Per assicurare l'efficacia e la sicurezza, prima dell'acquisto si consiglia di eseguire prove di compatibilità e di assorbimento delle sostanze chimiche utilizzando i prodotti HAZMAT con l'aiuto dell'Assistenza Tecnica. Per eventuali domande o richieste di campioni da provare, rivolgersi all'Assistenza Tecnica.