



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Numero Articolo	: MAT401
Nome Articolo	: Rotolo PIG® Oil-Only bianchi
Assorbe	: Solo Olio
Contenuto/Imballaggio	: 1 Rotolo / Sacco
Colore Prodotto	: Bianco
Dimensioni	: 76 cm x 46 m
Composizione	: 100% Polipropilene
Assorbenza	: 152,4 Litri / Rotolo
Peso per Imballaggio	: 13,6 Kg

Descrizione

- Assorbe liquidi a base di olio senza assorbire una sola goccia d'acqua. Il massimo rendimento del tampone Solo Olio PIG® lo si ha quando l'olio è il solo liquido da assorbire.
- Galleggia per rimuovere sversamenti sull'acqua.
- Strati multipli di polipropilene al 100% incollati termicamente tra loro fanno del tampone PIG® il tampone più robusto presente sul mercato; non si strappa, lacera o sfilaccia anche se saturo.
- L'esclusivo design gofrato accelera la propagazione del liquido assorbito lungo il tampone, semplificando le operazioni di pulizia.
- Struttura a fibre sottili, altamente assorbenti, non lascia traccia dei liquidi o residui di fibre.