



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Numero Articolo	: MAT270
Nome Articolo	: Tampone assorbente con fondo rivestito in polipropilene PIG® Elephant
Assorbe	: Olio, liquidi refrigeranti, solventi e acqua
Contenuto/Imballaggio	: 1 rotolo / sacco
Colore Prodotto	: Grigio
Dimensioni	: 79 cm x 30.5 m
Composizione	: 95% Polipropilene5% Poliestere
Assorbenza	: 56,7 L / rotolo
Peso per Imballaggio	: 10 Kg

Descrizione

- Le cuciture a zig zag in poliestere tengono insieme due strati di polipropilene meltblown /Non si staccano per effetto del calpestio. Le cuciture migliorano durabilità e resistenza all'abrasione.
- Contenuto in polipropilene idrofilo / Assorbe olii, refrigeranti, acqua e solventi e un'ampia gamma di prodotti chimici. Può essere usato per una vasta gamma di aree soggette a spruzzi, sversamenti o sgocciolamenti.
- 25% o più di contenuto riciclato
- Antifiamma / Più sicuro in aree soggette a scintille.
- Rapida azione assorbente / La struttura a punti assorbe rapidamente i liquidi.

Contenuto recycled : 25% o più di contenuto riciclato