



# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

<b>Numero Articolo</b>	: MRBH150
<b>Nome Articolo</b>	: Rotolo PIG® Essentials Plus Universal
<b>Assorbe</b>	: Olio, liquidi refrigeranti, solventi e acqua
<b>Contenuto/Imballaggio</b>	: 1 Rotolo/Confezione
<b>Colore Prodotto</b>	: Grigio
<b>Dimensioni</b>	: 45.7 m x 76 cm
<b>Composizione</b>	: 100% Polipropilene
<b>Assorbenza</b>	: 208,9 L / sacco
<b>Peso per Imballaggio</b>	: 12,7 Kg

## Descrizione

- L'assemblaggio casuale di larghe fibre di Polipropilene MeltBlown, crea uno strato voluminoso
- Il panno assorbe alti volumi di liquidi velocemente; ideale per assorbire spruzzi o sversamenti
- La trapuntatura ad ultrasuoni fonde gli strati tra loro- Il panno non si sfalda anche quando completamente saturo
- Il top in garza SpundBond conferisce extra robustezza; la trapuntatura garantisce una distribuzione omogenea del liquido assorbito
- Il colore Grigio, significa assorbente Universale, per una facile identificazione
- Preforato ogni 48 cm in lunghezza e 38 cm in larghezza