



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Numero Articolo	: PAKE221SW
Nome Articolo	: Pallet di contenimento PIG® Essentials per 4 fusti, con copertura
Contenuto/Imballaggio	: 1 pallet
Colore Prodotto	: Giallo
Dimensioni	: 141 cm W x 131 cm D x 207 cm H
Capacità	: Capacità di raccolta 410 l / Capacità di carico 1250 kg
Composizione	: Pannello tetto e pallet - polietilene stabilizzato ai raggi UV; Coperchio - PVC; Telaio - acciaio galvanizzato

Descrizione

- Ideale per lo stoccaggio sicuro di sostanze chimiche, la distribuzione di fusti e la raccolta di rifiuti pericolosi
- L'ampio spazio superiore consente di stoccare fusti con l'attrezzatura della pompa rotativa e gli imbuti conici ancora in posizione
- Il pozzetto del pallet cattura le perdite, i gocciolamenti e gli sversamenti per contribuire a rispettare le norme
- Il telaio in acciaio con funzione di autoassemblaggio, con coperchio in PVC, arresta l'accesso di acqua piovana e protegge i fusti all'interno
- L'aletta di apertura del coperchio ha cordicelle per tenerlo in posizione quando viene arrotolato e aperto per consentire un facile accesso ai fusti
- La costruzione interamente in polietilene stabilizzato ai raggi UV resiste agli agenti chimici, alla ruggine e alla corrosione

NOTA : Non idoneo per sostanze infiammabili. Verificare la compatibilità chimica