



# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

<b>Numero Articolo</b>	: PAKE235SW
<b>Nome Articolo</b>	: Pallet di contenimento PIG® Essentials in polietilene per singolo IBC
<b>Contenuto/Imballaggio</b>	: 1 pallet
<b>Colore Prodotto</b>	: Nero
<b>Dimensioni</b>	: 145 cm W x 145 cm D x 100 cm H
<b>Capacità</b>	: Capacità di raccolta 1100 l / Capacità di carico 2000 kg
<b>Composizione</b>	: polietilene stabilizzato ai raggi UV

## Descrizione

- La capacità in termini di peso dell'UDL di 2.000 è sufficientemente forte da supportare un IBC completamente carico e la sua impronta compatta riduce lo spazio a pavimento necessario per lo stoccaggio dei fusti
- Grata d'ispezione a sollevamento per un facile accesso al pozzetto; il pozzetto stampato cattura le perdite, i gocciolamenti e gli sversamenti per aiutare a rispettare le norme e mantenere le aree di stoccaggio pulite e sicure
- La costruzione interamente in polietilene stabilizzato ai raggi UV resiste agli agenti chimici, alla ruggine e alla corrosione
- L'ingresso per carrello elevatore a forche su 2 lati consente di semplificare le operazioni di scarico

**NOTA** : Non idoneo per sostanze infiammabili. Verificare la compatibilità chimica. Rimuovere tutti i fusti e contenitori dal pallet prima di muoverlo.