



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Numero Articolo	: TLS668
Nome Articolo	: Kit secchio deviatore di perdite PIG® per tetti
Contenuto/Imballaggio	: 1 - Deviatore di perdite da 213 cm x 213 cm, 1 - secchio da 24,6 litri, 1 - tubo da 762 cm, 4 - cinghie di sospensione regolabili, 1 - set di connettori rapidi, 30 - tamponi tappeto, 50 - salviette
Colore Prodotto	: Traslucido
Dimensioni	: 213 cm x 213 cm
Composizione	: Deviatore – PVC, Poliestere; Tubo flessibile di scarico – PVC Cinghie – Nylon Secchio – Plastica Tamponi – Polipropilene Panni - Cellulosa

Descrizione

- Contiene scorte per un rapido intervento in caso di perdite dal tetto in un secchio da 24,6 litri
- Il coperchio del fusto ha una chiusura rimovibile per consentire l'inserimento del tubo di drenaggio senza dover rimuovere il coperchio
- Il secchio può essere utilizzato come contenitore di raccolta per il liquido deviato; il messaggio "Caution" (Attenzione) stampato doppio funge da segnale di avvertenza
- Il telo impermeabile è rivestito in vinile per garantire robustezza e durata; resiste alle forature, ai raggi UV e alla muffa e questo ne consente un uso prolungato nel tempo
- Il materiale translucido lascia penetrare la luce e consente un facile monitoraggio della perdita
- Il set di collegamento rapido preinstallato consente di collegare il flessibile al deviatore di perdite in pochi secondi

NOTA : Non è adatto per temperature superiori agli 77°C. Dimensioni Nominali: Le dimensioni sono dimensioni nominali a causa degli angoli cuciti e dei rinforzi sui fianchi.