



Telefono: 800 874 601
Email: pigpost@newpig.com

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

| | |
|------------------------------|---|
| Numero Articolo | : PAK791 |
| Nome Articolo | : Sistema di contenimento PIG® Collapse- A-Tainer® - piccolo |
| Contenuto/Imballaggio | : 1 ciascuno |
| Colore Prodotto | : Nero e Giallo |
| Dimensioni | : 122 cm x 183 cm x 30 cm |
| Capacità | : 678 litri |
| Composizione | : Geomembrana polimerica - 0,7 mm nominali; Supporti per le pareti in PVC e bordo; Supporti di fissaggio in alluminio |
| Peso per Imballaggio | : 12,7 Kg |

Descrizione

- Riprogettati per garantire la massima convenienza, mantenendo al contempo i livelli di qualità e di prestazione che ci si aspettano dai sistemi di contenimento PIG Collapse-A-Tainers
- Non è richiesto assemblaggio; le pareti laterali ripiegabili sono connesse ad un bordo che possiede supporti di fissaggio, rinforzati in alluminio, grazie ai quali le pareti rimangono rigide e in posizione verticale
- I lati possono essere ripiegati facilmente, permettendo ai transpallet e ai carrelli elevatori di entrare ed uscire dall'area di contenimento
- Realizzati in una robusta geomembrana rivestita, resistente alle sostanze chimiche, alle abrasioni e alle lacerazioni
- Si piega facilmente acquisendo una dimensione compatta che ne facilita il trasporto e lo stoccaggio