



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Numero Articolo	: BOM202-IT
Nome Articolo	: Barriere PIG® Spaghetti Booms
Assorbe	: Solo Olio
Contenuto/Imballaggio	: 4 barriere / sacco
Colore Prodotto	: Bianco
Dimensioni	: 20 cm Dia x 3 m
Composizione	: Composizione rivestimento: Polipropilene Composizione filler : Polipropilene
Assorbenza	: 45.5 L / barriera
Peso per Imballaggio	: 25 Kg

Descrizione

- Certificati per uso in mare dal Ministero dell'Ambiente.
- Il filler in filamenti (spaghetti) assorbe i liquidi a base di petrolio e respinge l'acqua.
- Corda interna in polipropilene da un'estremità all'altra / conferisce forza al momento dell'espansione e del recupero della barriera.
- Galleggia anche dopo l'assorbimento / le barriere assorbenti PIG® Oil-Only non affondano quando completamente sature consentendo un facile recupero.
- Altamente assorbenti / una quantità limitata è sufficiente per una lunga durata e si riducono i costi di acquisto e di smaltimento.

NOTA : Quando le condizioni meteo-marine sono caratterizzate da una velocità del vento >5 nodi e da una velocità della corrente d'acqua (perpendicolare) >2 nodi, le barriere possono venire sommerse dall'acqua, consentendo il passaggio dell'olio al di sopra. Onde più alte della parte emersa della barriera, spingono l'olio sopra la barriera stessa; le condizioni meteo marine ottimali per l'uso sono in genere stato n. 2, o inferiore, della scala di Beaufort. Nota: Non consigliato per l'uso su terraferma. I Barriere PIG Oil-Only sono consigliati per le applicazioni su terra.