



# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

<b>Numero Articolo</b>	: BOM402-IT
<b>Nome Articolo</b>	: Barriere PIG® Spaghetti Booms
<b>Assorbe</b>	: Solo Olio
<b>Contenuto/Imballaggio</b>	: 2 barriere / sacco
<b>Colore Prodotto</b>	: Bianco
<b>Dimensioni</b>	: 20 cm Dia x 6 m
<b>Composizione</b>	: Composizione rivestimento: Polipropilene Composizione filler : Polipropilene
<b>Assorbenza</b>	: 182.0 L / sacco
<b>Peso per Imballaggio</b>	: 17,7 Kg

## Descrizione

- Certificati per uso in mare dal Ministero dell'Ambiente.
- Corda interna in polipropilene da un'estremità all'altra / conferisce forza al momento dell'espansione e del recupero della barriera.
- Galleggia anche dopo l'assorbimento / le barriere assorbenti PIG® Oil-Only non affondano quando completamente sature consentendo un facile recupero.
- Altamente assorbenti / una quantità limitata è sufficiente per una lunga durata e si riducono i costi di acquisto e di smaltimento.
- Barriera di lunghezza di 3 metri ideale per l'assorbimento di sversamenti di olio spesso su acque in rapido movimento.

**NOTA** : Quando le condizioni meteo-marine sono caratterizzate da una velocità del vento >5 nodi e da una velocità della corrente d'acqua (perpendicolare) >2 nodi, le barriere possono venire sommerse dall'acqua, consentendo il passaggio dell'olio al di sopra. Onde più alte della parte emersa della barriera, spingono l'olio sopra la barriera stessa; le condizioni meteo marine ottimali per l'uso sono in genere stato n. 2, o inferiore, della scala di Beaufort. Nota: Non consigliato per l'uso su terraferma. I Barriere PIG Oil-Only sono consigliati per le applicazioni su terra.