



# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

<b>Numero Articolo</b>	: DRM1681
<b>Nome Articolo</b>	: Imbuto in polietilene per fusti PIG® Burpless®
<b>Contenuto/Imballaggio</b>	: 1 ciascuno
<b>Dimensioni</b>	: 34cm Dia x 33 cm
<b>Composizione</b>	: Imbuto - polietilene; inserto per tappo - ottone

## Descrizione

- Le prese d'aria progettate per Burpless permettono un flusso veloce e fluido senza schizzi pericolosi durante il travaso. Consente il travaso senza bisogno di ventilazione grazie al tappo da 3/4"
- Il dispositivo anti-tracimazione incorporato blocca il flusso quando il fusto è quasi pieno per aiutare ad evitare i traboccamenti
- Progettato per l'uso con liquidi non pericolosi: liquidi refrigeranti, oli non infiammabili e liquidi a base d'acqua
- Pareti spesse in polietilene 100% resistono ai raggi UV, alla ruggine, alla corrosione e alla maggior parte dei prodotti chimici
- Chiudibile a chiave per impedire l'accesso non autorizzato (lucchetto non incluso)
- Il collo in ottone filettato si adatta all'apertura del tappo BSP da 2" su fusti da 115 e 210 litri in acciaio e polietilene

**NOTA** : Non utilizzare in presenza di materiali infiammabili (punto di fusione inferiore a 141 ° F / 60,5 ° C). Per la compatibilità con prodotti chimici contattate il Servizio di assistenza tecnica.