



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Numero Articolo	: PLR902
Nome Articolo	: Coperchio per scarichi PIG® Drive-Over DrainBlocker®
Contenuto/Imballaggio	: 1- PIG® Copritombino, 1- Sacco in nylon
Colore Prodotto	: Grigio/Blu
Dimensioni	: 76cm x 76cm x 1cm
Composizione	: Parte superiore: Gomma; Parte inferiore: Uretano
Peso per Imballaggio	: 6,8 Kg

Descrizione

- Il nostro esclusivo coperchio per scarichi Drive-Over DRAINBLOCKER™ è l'UNICO che può essere utilizzato ancora e ancora! Il composito in attesa di brevetto unisce una robusta parte superiore in grado di resistere al traffico pesante, ai raggi UV e altro ad una parte inferiore flessibile che sigilla gli scarichi in modo da trattenere il liquido.
- Ideale per la protezione semi-permanente degli scarichi in presenza di trasferimenti di liquidi, lavaggi e altre attività che presentino possibilità di perdite e sversamenti; elimina la necessità di predisporre e rimuovere con frequenza un coperchio o di sigillare in modo permanente gli scarichi.
- Il rivestimento in gomma HogHyde™ in attesa di brevetto protegge la parte inferiore e garantisce una tenuta sicura e affidabile.
- Il robusto strato superiore resiste alle forature, agli strappi e all'abrasione, anche in presenza di traffico di veicoli pesanti come cisterne, autocarri e carrelli elevatori; 9 volte più resistente alle forature e 5 volte più resistente agli strappi!
- Resistente ai raggi UV, ai raggi infrarossi e a tutte le condizioni climatiche; può rimanere all'aperto per tutto il tempo necessario senza deteriorarsi.
- Include un sacco in nylon per un facile trasporto e risposta rapida agli sversamenti.

NOTA : Avvertenza uretano: Dato il tipo di uretano più morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono mutare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali quali temperatura, umidità e radiazioni UV. La durata tipica prevista è di 5 anni. Controllare il prodotto stoccato a intervalli regolari per accertarne l'adeguatezza per l'uso. Per ulteriori dettagli e per la compatibilità chimica, rivolgersi all'assistenza tecnica.